

Metal Profiles

**GLAMORA**

Italiano  
English  
Español  
Français  
Deutsch

INSTALLATION MANUAL

INDEX

| Language |    |
|----------|----|
| Italiano | 4  |
| English  | 6  |
| Español  | 8  |
| Français | 10 |
| Deutsch  | 12 |

## INSTALLAZIONE DEL PROFILO DECORATIVO AUTOADESIVO

1. Prima di eseguire l'applicazione del profilo decorativo è opportuno assicurarsi che il wallcovering sia stato correttamente posato e sia completamente asciutto, privo di tracce di sporco, segni di matita, polvere, granuli e macchie di umidità.
2. Con l'aiuto di una matita e di una livella laser (o livella a bolla), disegnare a parete le linee verticali oppure orizzontali in base al posizionamento desiderato.
3. Applicare le strisce di profilo decorativo in corrispondenza della posizione desiderata.
4. Per applicare correttamente il profilo decorativo, seguire i seguenti passaggi:
  - a) Posizionare il profilo a terra evitando di flettere il materiale per evitare la formazione di pieghe e irregolarità.
  - b) Misurare la lunghezza del profilo con l'aiuto di un metro a nastro affinché corrisponda all'altezza della parete/ giunzione da rivestire. Recidere il profilo della misura esatta, con un taglio netto e preciso, utilizzando una piccola tronchese.
  - c) Posizionare a piombo una livella laser in corrispondenza della giunzione da rivestire.
  - d) Prima di procedere con l'applicazione, verificare la lunghezza del profilo stendendolo verticalmente, dal soffitto al pavimento, senza rimuovere la pellicola adesiva.
    - Se il profilo risulta più lungo rispetto all'altezza della parete, rifinirne l'estremità con le tronchesi per ottenere un taglio netto e preciso.
    - Evitare di incollare un profilo più lungo del necessario: ciò potrebbe causare sollevamenti o distacchi nel tempo.
  - e) Rimuovere la pellicola di colore bianco sul retro del profilo per circa 10–15 cm.
  - f) Iniziare l'applicazione del profilo dall'alto verso il basso, seguendo il riferimento laser a piombo.
  - g) Premere il profilo sulla giunzione per farlo aderire correttamente al wallcovering. Fare attenzione a non flettere il profilo per evitare la formazione di irregolarità.
  - h) Mantenendo l'applicazione a piombo, procedere con l'applicazione rimuovendo di volta in volta la pellicola bianca, fino al completamento della giunzione, facendo attenzione a non flettere il materiale ed evitando la formazione di irregolarità.
  - i) Utilizzare un rullino in silicone su tutto il profilo decorativo per assicurare un'adesione uniforme.
  - j) Infine, rimuovere la pellicola blu da tutte le strisce di profilo decorativo.

### AVVERTENZE:

- Prima dell'installazione del profilo, attendere la completa asciugatura del wallcovering. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di residui di colla, polvere o sporco, che potrebbero compromettere la corretta adesione del profilo.
- Verificare attentamente la misura del profilo prima dell'applicazione. Un profilo più lungo rispetto all'altezza della parete può causare tensioni e conseguenti distaccamenti nel tempo.
- In caso di danneggiamento del profilo durante l'installazione, contattare il Customer Care Glamora per ricevere indicazioni sulle modalità di intervento più appropriate.
- In caso di posa del wallcovering quanto contenuto in questo Manuale si intenderà noto alle parti e da voi riconosciuto ed accettato. Per ulteriori informazioni sulle nostre Condizioni di vendita visitate il sito [www.glamora.it](http://www.glamora.it)

## ITALIANO

### VIDEO TUTORIAL



## ENGLISH

### VIDEO TUTORIAL



## INSTALLATION OF THE SELF-ADHESIVE DECORATIVE PROFILE

1. Before applying the decorative profile check that the wallcovering has been correctly applied and is completely dry, free of dirt, pencil marks, dust, granules and damp stains.
2. Using a pencil and a laser level (or a spirit level), draw vertical or horizontal lines on the wall according to the desired positioning.
3. Apply the decorative profile strips in the desired position.
4. To apply the decorative profile correctly, follow these steps:
  - a) Position the profile on the ground, avoiding bending the material to prevent the formation of folds and irregularities.
  - b) Measure the length of the profile with the help of a yardstick so that it corresponds to the height of the wall/junction to be clad. Cut the profile to the exact size, with a clean, precise cut, using a small cutter.
  - c) Position a laser level perpendicularly on the join to be covered.
  - d) Before proceeding with application, check the length of the profile by positioning it vertically from ceiling to floor, without removing the adhesive film.
    - If the profile is longer than the wall height, trim the end using end-cutting pliers to achieve a clean, precise cut.
    - Avoid bonding a profile that is longer than necessary: this may cause lifting or detachment over time.
  - e) Position the profile on the wall, taking care to remove the white film on the back of the profile by about 5–10 cm.
  - f) Start applying the profile from the top downwards, following the laser plumb reference.
  - g) Press the profile onto the join to make it adhere properly to the wallcovering. Take care not to flex the profile to avoid the formation of irregularities.
  - h) Maintaining perpendicular application, proceed with application, removing the white film as you go, until the join is completely covered. Take care not to flex the profile to avoid the formation of irregularities.
  - i) Use a silicone roller along the decorative profile to ensure uniform adhesion.
  - j) Finally remove the blue film from all the strips of decorative profile.

### WARNINGS:

- Before installing the profile, wait for the wallcovering to dry completely. Ensure the surface is clean, dry and free of adhesive residue, dust or dirt, as these could compromise proper adhesion of the profile.
- Carefully check the profile measurement before application. A profile longer than the wall height may create tension and, over time, lead to detachment.
- If the profile is damaged during installation, contact Glamora Customer Care for guidance on the most appropriate corrective action.
- If a wallcovering is being installed, the contents of this Manual are understood to be known to the parties and acknowledged and accepted by you. For more information about our Conditions of Sale, please visit [www.glamora.it](http://www.glamora.it)

## INSTALACIÓN DEL PERFIL DECORATIVO AUTOADHESIVO

1. Antes de aplicar el perfil decorativo, hay que asegurarse de que el revestimiento mural se haya colocado correctamente y esté completamente seco, libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad.
2. Con la ayuda de un lápiz y un nivel láser (o un nivel de burbuja), dibuje en la pared las líneas verticales u horizontales según la posición deseada.
3. Aplicar las tiras del perfil decorativo en la posición deseada.
4. Para aplicar correctamente el perfil decorativo, siga los siguientes pasos:
  - a) Posicionar el perfil en el suelo, evitando doblar el material para evitar la formación de pliegues e irregularidades.
  - b) Medir la longitud del perfil con la ayuda de una vara de medir, de forma que corresponda a la altura de la pared/junta a revestir. Cortar el perfil a la medida exacta, con un corte limpio y preciso, utilizando un cúter pequeño.
  - c) Colocar verticalmente un nivel láser en la junta que se va a recubrir.
  - d) Antes de proceder con la aplicación, verifique la longitud del perfil colocándolo verticalmente, del techo al suelo, sin retirar la película adhesiva.
    - Si el perfil resulta más largo que la altura de la pared, recorte el extremo con alicates de corte para obtener un corte limpio y preciso.
    - Evite pegar un perfil más largo de lo necesario: esto podría causar levantamientos o desprendimientos con el tiempo.
  - e) Coloque el perfil en la pared, teniendo cuidado de retirar la película blanca de la parte posterior del perfil unos 5–10 cm.
  - f) Empieze a aplicar el perfil de arriba hacia abajo, colocándolo en la junta a recubrir, siguiendo la línea de plomada láser.
  - g) Presionar el perfil sobre la junta para que se adhiera correctamente al revestimiento mural. Tenga cuidado de no flexionar el perfil para evitar la formación de irregularidades.
  - h) Mantener la aplicación vertical, proceda con la aplicación retirando la película blanca progresivamente hasta completar la junta, teniendo cuidado de no doblar el material y evitando la formación de irregularidades.
  - i) Utilizar un rodillo de silicona sobre todo el perfil decorativo para asegurar una adherencia uniforme.
  - j) Por último, retirar la película azul de todas las tiras de perfil decorativo.

### ADVERTENCIAS:

- Antes de la instalación del perfil, espere a que el revestimiento mural se seque completamente. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de restos de cola, polvo o suciedad, ya que podrían comprometer la correcta adhesión del perfil.
- Verifique cuidadosamente la medida del perfil antes de la aplicación. Un perfil más largo que la altura de la pared puede generar tensiones y, con el tiempo, provocar desprendimientos.
- En caso de que el perfil se dañe durante la instalación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Glamora para recibir indicaciones sobre el modo de intervención más adecuado.
- En caso de instalación del revestimiento mural, el contenido de este Manual se considerará conocido por las partes y reconocido y aceptado por usted. Para más información sobre nuestras condiciones de venta, visite [www.glamora.it](http://www.glamora.it)

## ESPAÑOL

### VIDEO TUTORIAL



# POSE DU PROFIL DÉCORATIF AUTOCOLLANT

## FRANÇAIS

### VIDEO TUTORIAL



1. Avant d'appliquer le profil décoratif il faut s'assurer que le revêtement mural a été correctement posé et qu'il est complètement sec, exempt de traces de saleté, de marques de crayon, de poussière, de granules et de taches d'humidité.
2. À l'aide d'un crayon et d'un niveau laser (ou d'un niveau à bulle), tracez sur le mur des lignes verticales ou horizontales en fonction de la position souhaitée.
3. Appliquer les bandes de profil décoratif à l'emplacement souhaité.
4. Pour appliquer correctement le profilé décoratif, suivre les étapes ci-dessous :
  - a) Positionner le profilé sur le sol en évitant de plier le matériau afin d'éviter la formation de plis et d'irrégularités.
  - b) Mesurer la longueur du profilé à l'aide d'un mètre pour qu'elle corresponde à la hauteur du mur / de la jonction à revêtir. Coupez le profilé aux dimensions exactes, avec une coupe nette et précise, à l'aide d'un petit cutter.
  - c) Avec un niveau laser, régler l'aplomb au niveau du joint à couvrir.
  - d) Avant de procéder à la pose, vérifiez la longueur du profilé en le positionnant verticalement, du plafond au sol, sans retirer le film adhésif.
    - Si le profilé s'avère plus long que la hauteur du mur, retaillez-en l'extrémité à l'aide d'une pince coupante afin d'obtenir une coupe nette et précise.
    - Évitez de coller un profilé plus long que nécessaire : cela pourrait provoquer, avec le temps, des soulèvements ou des décollements.
  - e) Positionner le profilé sur le mur, en prenant soin d'enlever la pellicule blanche au dos du profilé sur environ 5-10 cm.
  - f) Commencer à appliquer le profil de haut en bas, en suivant la ligne d'aplomb du laser.
  - g) Exercer une pression sur le profil pour qu'il adhère correctement au revêtement mural. Veillez à ne pas plier le profilé afin d'éviter la formation d'irrégularités.
  - h) En maintenant l'application à l'aplomb, appliquer en enlevant le film blanche au fur et à mesure jusqu'à ce que la jointure soit complétée, en veillant à ne pas déformer le matériau et à éviter la formation d'irrégularités.
  - i) Passer un rouleau en silicone sur tout le profil décoratif pour assurer une adhérence uniforme.
  - j) Enfin, retirer le film bleu de toutes les bandes de profil décoratif.

### AVERTISSEMENTS :

- Avant l'installation du profilé, attendez le séchage complet du revêtement mural. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de résidus de colle, de poussière ou de saletés, susceptibles de compromettre la bonne adhérence du profilé.
- Vérifiez soigneusement la mesure du profilé avant la pose. Un profilé plus long que la hauteur du mur peut engendrer des tensions et, à terme, provoquer des décollements.
- En cas d'endommagement du profilé pendant l'installation, contactez le Service Client Glamora afin d'obtenir des indications sur les modalités d'intervention les plus appropriées.
- Lors de la pose du revêtement mural, le contenu de ce manuel est considéré comme connu des parties et de vous-même comme reconnu et accepté. Pour de plus amples informations sur nos Conditions de vente, visitez le site [www.glamora.it](http://www.glamora.it)

## ANBRINGUNG DES SELBSTKLEBENDEN DEKORPROFILS

1. Vor der Anbringung des Dekorprofils sollten Sie sich vergewissern, dass die Wandverkleidung korrekt verlegt wurde und vollständig trocken ist, keine Spuren von Schmutz, Bleistiftmarkierungen, Staub, Körnchen und Feuchtigkeitflecken aufweist.
2. Zeichnen Sie mit Hilfe eines Bleistifts und eines Laser- (oder Wasser-) Nivelliergeräts vertikale oder horizontale Linien an der Wand entsprechend der gewünschten Positionierung.
3. Bringen Sie die Dekorprofile an der gewünschten Position an.
4. Für die korrekte Anbringung des Dekorprofils wie folgt vorgehen :
  - a) Legen Sie das Profil auf den Boden und vermeiden Sie es, das Material zu biegen, um die Bildung von Falten und Unregelmäßigkeiten zu vermeiden.
  - b) Messen Sie die Länge des Profils mit Hilfe eines Zollstocks so aus, dass sie der Höhe der zu verkleidenden Wand/ Anschlussstelle entspricht. Schneiden Sie das Profil mit einem kleinen Cutter auf die genaue Größe zu, mit einem sauberen und präzisen Schnitt.
  - c) Eine Laserwasserwaage senkrecht auf einer der Verbindungsstellen positionieren, die verkleidet werden soll.
  - d) Bevor Sie mit der Anbringung fortfahren, überprüfen Sie die Länge des Profils, indem Sie es vertikal von der Decke bis zum Boden anhalten, ohne die Schutzfolie der Klebeschicht zu entfernen.
    - Ist das Profil länger als die Wandhöhe, kürzen Sie das Ende mit einem Seitenschneider, um einen sauberen und präzisen Schnitt zu erzielen.
    - Vermeiden Sie es, ein Profil anzukleben, das länger als erforderlich ist: Dies kann im Laufe der Zeit zu Ablösungen oder Abhebungen führen.
  - e) Positionieren Sie das Profil an der Wand und achten Sie darauf, die weiße Folie auf der Rückseite des Profils etwa 5–10 cm zu entfernen.
  - f) Das Profil von oben nach unten auf der entsprechenden Verbindungsstelle anbringen und folgen Sie dabei der Laserlotlinie.
  - g) Das Profil gut an die Verbindungsstelle andrücken, damit es korrekt am Wallcovering haften kann. Achten Sie darauf, das Profil nicht zu biegen, um Unregelmäßigkeiten zu vermeiden.
  - h) Die lotgerechte Position halten und das Profil weiter befestigen, indem man nach und nach die weiße Folie abzieht, bis die Verbindungsstelle komplett bedeckt ist, wobei Sie darauf achten müssen, dass das Material nicht gebogen wird und keine Unregelmäßigkeiten entstehen.
  - i) Mit einem Nahtroller aus Silikon am gesamten Profil entlangfahren, um eine gleichmäßige Verklebung zu gewährleisten.
  - j) Am Ende die blaue Schutzfolie von allen Dekorprofilen abziehen.

### HINWEISE :

- Warten Sie vor der Montage des Profils, bis die Wandverkleidung vollständig getrocknet ist. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Kleberesten, Staub oder Schmutz ist, da diese die korrekte Haftung des Profils beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie die Profilmaßnahme vor der Anbringung sorgfältig. Ein Profil, das länger als die Wandhöhe ist, kann Spannungen verursachen und infolgedessen im Laufe der Zeit zu Ablösungen führen.
- Sollte das Profil während der Montage beschädigt werden, wenden Sie sich an den Glamora Customer Care, um Hinweise zu den am besten geeigneten Vorgehensweisen zu erhalten.
- Im Falle der Verlegung der Wallcovering gilt der Inhalt dieses Handbuchs als den Parteien bekannt und von Ihnen anerkannt und akzeptiert. Weitere Informationen zu unseren Verkaufsbedingungen finden Sie unter [www.glamora.it](http://www.glamora.it)

## DEUTSCH

### VIDEO TUTORIAL



# GLAMORA

## AVVERTENZE / WARNINGS / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT / WARNUNG

### IT

Eventuali difformità e/o vizi del prodotto acquistato dovranno essere comunicati per iscritto a Glamora entro il termine perentorio di otto giorni dalla ricezione dell'ordine. In ogni caso è obbligo del Cliente verificare e denunciare eventuali vizi e/o difetti della fornitura, prima di eseguire la posa del materiale stesso. Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà la decadenza della garanzia per i vizi della cosa venduta ai sensi degli art. 1490 e 1495 del c.c.

### EN

Any discrepancies and/or defects in the purchased product must be reported to Glamora in writing within eight days of receipt of the order. In any case, it is the Customer's duty to check and report any discrepancies/defects in the goods before installing the material itself. Failure to comply with the aforementioned terms shall result in the forfeiture of the warranty against defects of the goods sold in accordance with Articles 1490 and 1495 of the Italian Civil Code.

### ES

Cualquier discrepancia y/o defecto en el producto adquirido debe ser notificado por escrito a Glamora en un plazo de ocho días desde la recepción del pedido. En cualquier caso, es obligación del Cliente comprobar e informar de los posibles defectos del suministro antes de la colocación del material. El incumplimiento de los términos anteriores dará lugar a la pérdida de la garantía por defectos en el artículo vendido de acuerdo con los artículos 1490 y 1495 del Código Civil italiano.

### FR

Toute anomalie et/ou tout vice du produit acheté devront être notifiés par écrit à Glamora obligatoirement dans les huit jours à compter de la date de réception de la commande. Dans tous les cas, le client a l'obligation de vérifier et de signaler tout vice et/ou défaut de la fourniture avant de procéder à la pose du matériel. Le non-respect des délais indiqués ci-dessus entraîne la déchéance de la garantie pour vices de la chose vendue en vertu des art. 1490 et 1495 du Code civil italien.

### DE

Eventuelle Abweichungen und/oder Mängel an dem gekauften Produkt müssen Glamora innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Bestellung schriftlich mitgeteilt werden. Es obliegt in jedem Fall dem Kunden, etwaige Abweichungen und/oder Mängel an der Lieferung zu prüfen und zu melden, bevor das Material selbst verlegt wird. Die Nichteinhaltung der oben genannten Bedingungen führt zum Verlust der Garantie für Mängel an der verkauften Sache gemäß den Artikeln 1490 und 1495 des italienischen Zivilgesetzbuches.

Glamora Srl  
Via Berna, 12/14  
41049 Sassuolo (MO) – Italy  
T. +39 0536 076403  
contact@glamora.it  
glamora.it

GLAMORA SHOWROOM  
Via Solferino, 27  
20121 Milan – Italy